SONY

Guía de Inicio Rápido

Serie VGC-LV200

VAIO

¡IMPORTANTE!
Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)
http://www.sony.ca/support/ (Canadá)
http://esupport.sony.com/LA/ (regiones de América Latina)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brasil)

4-131-672-**21** (1) © 2009 Sony Corporation Printed in China

4-131-672-21

Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados

Cable de alimentación

Teclado inalámbrico *

Mouse inalámbrico *

Control remoto **

Control del sensor remoto

Baterías AA (8)

Cable coaxial de TV

Adaptador para discos de 8 cm

* Antes de utilizar, inserte las baterías alcalinas AA suministradas.
** Antes de utilizar, inserte las baterías de manganeso AA suministradas.

! Es posible que las ilustraciones de este documento difieran de su modelo, según su país o región de compra.

2 Conecte el cable de alimentación

1 Con suavidad, coloque su computadora hacia abajo en una superficie plana con un paño suave y retire las tapas 1 2.
2 Conecte el cable de alimentación a una salida de CA y a la computadora a través del orificio del soporte de la base 3 y el sujetador 4.



! Asegúrese de presionar la clavija de conexión en el puerto de entrada de CA hacia la línea guía 5.

3 Encienda

1 Vuelva a colocar las tapas.
2 Pulse el botón de encendido hasta que se ilumine la luz del indicador de encendido.



! Cuando inicie la computadora por primera vez, tardará más que las próximas veces. Asegúrese de no apagar la computadora antes de que aparezca la ventana de configuración.

4 Conecte el teclado inalámbrico

1 Deslice el interruptor de alimentación 1 del teclado a **ON**.
2 Pulse el botón **CONNECT** 2 en la computadora y, después de 10 segundos, pulse el botón **CONNECT** 3 en el teclado.



5 Conecte el mouse inalámbrico

1 Deslice el interruptor de alimentación 1 en el mouse a **ON**.
2 Pulse el botón **CONNECT** 2 en la computadora y, después de 10 segundos, pulse el botón **CONNECT** 3 en el mouse.



Pasos siguientes

Actualice la computadora

Descargue e instale en forma periódica las últimas actualizaciones por medio de las aplicaciones de los software preinstalados, como **Windows Update** y **VAIO Update** para que la computadora funcione en forma más eficiente y segura.

Haga clic en **Inicio**, **Todos los programas** y el nombre de la aplicación.

! La computadora debe estar conectada a Internet para poder descargar las actualizaciones.

Cree discos de recuperación

Cree sus propios discos de recuperación en cuanto la computadora esté lista para usarla. Con los discos de recuperación, puede restaurar la computadora a las configuraciones instaladas de fábrica en caso de una falla del sistema.

Haga clic en **Inicio**, **Ayuda y soporte técnico**, **Usar mi VAIO** y **VAIO Recovery Center Guía del usuario**.

Ubique la Guía del usuario

Puede localizar la **Guía del usuario** en **Ayuda y soporte técnico**, que proporciona información útil con las siguientes categorías:

- **Comenzar a usar mi VAIO**
- **Usar mi VAIO**
- **Solucionar problemas de mi VAIO**

Haga clic en **Inicio**, **Ayuda y soporte técnico**, **Usar mi VAIO** y **Guía de Usuario de VAIO**.

Consejos de cuidado y manipulación de VAIO

Para proteger su inversión y maximizar la vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Cuidado del disco duro
No mueva la computadora cuando esté encendida o mientras está encendiéndose o apagándose. De lo contrario, puede dañar la unidad de disco duro.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora. Esto puede dañar los componentes internos lo que causará fallas en el funcionamiento.

Ventilación
La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.
No bloquee la ventilación de la computadora ni la coloque sobre superficies porosas, como una almohada o una manta. Asegúrese de colocar la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o mesa.

Manipulación de la pantalla LCD
Al limpiarla, no ejerza presión sobre la computadora. De lo contrario, podría rayar el LCD.

SONY

Quick Start Guide

VGC-LV200 Series

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

Let's get started

1 Check supplied items

Power cord

Wireless keyboard *

Wireless mouse *

Remote commander **



Remote sensor control

AA batteries (8)

TV coaxial cable

8 cm disc adapter

* Insert the supplied AA alkaline batteries before use.
** Insert the supplied AA manganese batteries before use.

! The illustrations in this document may appear different from your model, depending on the country or area of your purchase.

2 Connect power cord

1 Gently face down your computer on a flat surface with a soft cloth and remove the covers [1] [2].
2 Plug the power cord into an AC outlet and the computer through the base stand hole [3] and the clamp [4].



! Be sure to push the plug into the AC In port all the way to the guide line [5].

3 Power on

1 Replace the covers.
2 Press the power button until the power indicator light turns on.



! When you start up your computer for the first time, it will take longer than on successive boots. Be sure not to turn off the computer before the setup window appears.

4 Connect wireless keyboard

1 Slide the power switch [1] on the keyboard to **ON**.
2 Press the **CONNECT** button [2] on the computer, and then within 10 seconds press the **CONNECT** button [3] on the keyboard.



5 Connect wireless mouse

1 Slide the power switch [1] on the mouse to **ON**.
2 Press the **CONNECT** button [2] on the computer, and then within 10 seconds press the **CONNECT** button [3] on the mouse.



What to do next

Update your computer

Download and install the latest updates regularly by using the preinstalled software applications, such as **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start**, **All Programs**, and name of the application.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your recovery discs

Create your own recovery discs immediately after your computer is ready for use. With the recovery discs, you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

Click **Start**, **Help and Support**, **Use my VAIO**, and **VAIO Recovery Center User Guide**.

Locate the User Guide

You can locate the **User Guide** from **Help and Support**, which provides helpful information with the following categories:

- **Get started with my VAIO**
- **Use my VAIO**
- **Troubleshoot my VAIO**

Click **Start**, **Help and Support**, **Use my VAIO**, and **VAIO User Guide**.

VAIO Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

HDD Care
Do not move your computer while the power is on or while it is attempting to power on or shut down. Otherwise, you may damage your hard disk drive.

Liquid Damage
Avoid any liquids from coming into contact with your computer. This may damage internal components which will cause malfunctions.

Ventilation
Proper air circulation is important to reduce heat. Do not block your computer's air vents or place the computer on porous surfaces, such as a pillow or blanket. Be sure to place your computer on hard surfaces, such as a desk or table.

LCD Handling
Do not exert pressure on the computer while cleaning. Otherwise, you may make scratches on the LCD.